

# Conseils d'entretien pour lave-vaisselle

Dégraisser et détartrer en un cycle avec Clean and Care.



# Nettoyage et entretien

## Généralités

La dureté de l'eau réglée sur votre appareil correspond-elle bien à celle de votre eau du robinet?

Pourquoi? Les produits de nettoyage ne peuvent agir pleinement qu'avec une eau adoucie et ne permettent un rinçage et un séchage efficaces que dans ces conditions.

À titre de contrôle, veuillez consulter le mode d'emploi correspondant et vous renseigner sur la dureté de l'eau locale

## Nettoyer régulièrement les filtres (1 fois par semaine).

Assurez-vous que le filtre est bien fixé. Vérifiez si vous trouvez des particules de saleté dans le bras gicleur et éventuellement nettoyez-le avec un cure-dents.

Des filtres et des bras gicleurs sales peuvent également être à l'origine de mauvaises odeurs.

## Choisir régulièrement un programme intensif (au moins 2 fois par mois).

Pourquoi? L'usage régulier de programmes courts ou de programmes à basse température (Eco) peut s'accompagner de dépôts de graisse ou de calcaire. Ces derniers sont à l'origine de mauvaises odeurs, d'un nettoyage insatisfaisant et de défaillances techniques.

## Après chaque remplissage de sel régénérant, il est impératif de lancer un cycle de lavage.

Pourquoi? Le sel restant dans la machine peut attaquer les surfaces chromées et provoquer une corrosion par piqûres qui n'est pas couverte par la garantie.

# Box Clean and Care Pour lave-vaisselle et lave-linge

Dégraisser et détartrer en un seul cycle: permet de préserver toute l'efficacité des lave-vaisselle et lave-linge.

La suppression des dépôts de calcaire garantit non seulement un lavage parfait, mais prolonge aussi la durée de vie de votre appareil.

Ce détartrant spécial, conditionné en sachets pratiques contenant chacun une dose de détartrant et de dégraissant, élimine efficacement le calcaire et les dépôts de votre appareil pour un résultat net et impeccable. L'utilisation régulière permet d'assurer un entretien correct, d'optimiser les performances et de réduire la consommation d'énergie.

- Supprime les dépôts de calcaire
- Préviens la formation de mauvaises odeurs
- Réduit la consommation électrique
- Prolonge la durée de vie de l'appareil
- Emploi universel
- Une application par mois
- 1 sachet pour lave-linge  
½ sachet pour lave-vaisselle



.....  
**Clean and Care**  
Détartrant et dégraissant  
Prix CHF 24.- TVA incl.

**Référence 9029798072**  
**Modèle E6WMDW12**  
**Contenu: 12 sachets de 50 g**

**Pensez au WebShop pour passer rapidement vos commandes**  
Rendez-vous sur [shop.electrolux.ch](http://shop.electrolux.ch) pour commander rapidement et facilement 24h/24 des accessoires et des pièces détachées.

**DONNEZ DU**  
*goût*  
**À LA VIE**

**Pensez au WebShop pour passer rapidement vos commandes.**

Rendez-vous sur [shop.electrolux.ch](http://shop.electrolux.ch) pour commander rapidement et facilement 24h/24 des accessoires et des pièces détachées.

**WebShop**  
Plus d'informations

